

ペアリング解除(全消去)

受信機にペアリング登録されている全ての送信機のデータが解除されます。
(個別の送信機のデータ解除はできません)

操作手順	設定動作インジケータ (STA)	備考
① 受信機にACアダプターを接続し電源を供給します。	消灯	
② 受信機背面の設定ボタン (SET)を5秒以上 押しします。	1秒周期で点滅	10秒間次の操作がされないと通常動作に戻ります。
③ 再度設定ボタン(SET)を5秒以上 押しします。	0.5秒周期で点滅	
④ ペアリング解除が完了すると、設定動作インジケータ (STA)が0.5秒周期で4回点滅したのち、2秒間点灯します。	0.5秒周期 4回点滅 2秒点灯	
⑤ 設定動作インジケータ (STA)が消灯し、通常動作に戻ります。	消灯	次に使用される送信機とのペアリング設定を行ってください。

主な仕様

送信機

項目	仕様	備考
規格	ARIB STD-T93 テレコントロール	技術基準適合証明番号 001-X00440
使用周波数	312.6 MHz	
通信方式	単向方式	
到達距離	50 ~ 80 m	見通し距離
操作ボタン数	2	上側緑ボタン:進 下側赤ボタン:戻
送信時間	100 ms	
送信電力	0.25 mW (EIRP) 以下	
使用電池	CR2023×1個	
電池寿命	送信回数 約10万回	
動作温度範囲	-10°C ~ 55°C	
外形寸法	87 × 40 × 7.4 mm	突起部を除く
質量	24 g	電池含む

受信機

項目	仕様	備考
使用周波数	312.6 MHz	CH-1
通信方式	単向方式	
到達距離	50 ~ 80 m	見通し距離
送信機登録可能数	32台	
PC接続用USB	4	USB-B 4系統同時出力
対応USB	USB2.0/USB3.0	
対応OS	WindowsXP以降のOS/MacOS	
USB出力タイミング	250 ms 以下	送信機操作からUSB出力まで
動作電圧	12 V	付属専用ACアダプター使用
動作温度範囲	-10 ~ 55°C	
外形寸法	160 × 110.5 × 48.6 mm	突起部を除く
質量	400 g	

セット内容

DragonClicker 受信機	× 1	USBケーブル	× 4
DragonClicker 送信機	× 1	専用キャリングケース	× 1
専用ACアダプター	× 1	取扱説明書	× 1